

BORMANN *PRO*



BBP4170
085423

EN IT
EL BG
RO HR
HU



WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM


SCAN ME



ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

		
Φοράτε γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά ακοής και κράνος προστασίας	Φοράτε γάντια προστασίας	Φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας
		
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εκτοξευόμενων αντικειμένων	Κρατήστε τους παρευρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση από την περιοχή εργασίας	Μην εκθέτετε τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία
		
Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα και όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει πριν από την επισκευή ή την επιθεώρηση του μηχανήματος.	Αφού σταματήσει το μηχάνημα, η λεπίδα θα συνεχίσει να περιστρέφεται για σύντομο χρονικό διάστημα. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα έχει σταματήσει εντελώς πριν μετακινήσετε το μηχάνημα.	Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από το εξάρτημα κοπής. Κίνδυνος τραυματισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 **Προσοχή:** Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της μονάδας, τραυματισμό ή να προκαλέσει υλική ζημιά. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και επαρκώς φωτισμένο. Οι ακατάστατοι και ανεπαρκώς φωτισμένοι χώροι εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα και τραυματισμό.
- Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω ύπαρξης εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία ενδέχεται να δημιουργήσουν σπινθήρες οι οποίοι μπορούν να αναφλέξουν τη σκόνη ή τα αέρια.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε τα παιδιά και άλλους παρευρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση. Η απόσταση της προσοχής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του εργαλείου/μηχανήματος.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Αποφεύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως με σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας γειώνεται αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε τα μηχανήματα και τα εργαλεία στη βροχή ή σε υψηλή υγρασία. Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρους με υψηλή υγρασία ή με υγρά είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε μια διάταξη προστασίας έναντι ρεύματος διαρροής (ρελέ διαρροής - RCD). Η χρήση ενός ρελέ διαρροής μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

- Το εργαλείο πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται προσεκτικά και με σύνεση. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο αν νιώθετε κόπωση ή αν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τον χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, για παράδειγμα μια μάσκα σκόνης, αντιολισθητικές μπότες ασφαλείας, κράνος προστασίας, προστατευτικά

- ακόης, ανάλογα με το εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.
- Αφαιρείτε από το ηλεκτρικό εργαλείο τυχόν εργαλεία ρύθμισης πριν το θέσετε σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ρύθμισης που βρίσκεται συνδεδεμένο σ' ένα κινούμενο μέρος του εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Ντυθείτε με τα κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε ρούχα με χαλαρή εφαρμογή ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα χέρια σας σε ασφαλή απόσταση από τα κινούμενα εξαρτήματα.
- Λάβετε μέτρα για να αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ενεργοποίησης του εργαλείου βρίσκεται στη θέση OFF πριν τοποθετήσετε την μπαταρία στο εργαλείο και πριν το μεταφέρετε. Μην μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο με το δάκτυλό σας να ακουμπάει τον διακόπτη ON/OFF και μην συνδέετε την μπαταρία στο εργαλείο αν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON.
- Μην περνάτε, γέρνετε ή σκύβετε υπερβολικά κατά τη χρήση του εργαλείου. Διατηρήστε την ισορροπία σας και φροντίστε να έχετε σωστή στάση σώματος έτσι ώστε να είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε απροσδόκητες καταστάσεις.
- Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση του εργαλείου με σύστημα αναρρόφησης σκόνης, φροντίστε να είναι συνδεδεμένες και να χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση του εργαλείου με σύστημα αναρρόφησης σκόνης συνδεδεμένο μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

Ορθότητα χειρισμού και συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων

- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για τον σκοπό για τον οποίον προορίζεται. Η χρήση του σωστού εργαλείου για τον σκοπό για τον οποίον προορίζεται θα καταστήσει την εργασία ασφαλέστερη.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα εργαλείο αν το κουμπί ενεργοποίησής του δεν λειτουργεί. Τα ηλεκτρικά εργαλεία τα οποία δεν μπορούν πλέον να ενεργοποιηθούν ή/και να απενεργοποιηθούν με τα κουμπιά λειτουργίας τους είναι επικίνδυνα και πρέπει να επισκευαστούν.
- Αφαιρέστε την μπαταρία πριν προβείτε σε εργασίες συντήρησης ή αντικατάστασης ενός εξαρτήματος του εργαλείου και πριν αποθηκεύσετε το εργαλείο. Αυτά τα μέτρα πρόληψης μειώνουν τον κίνδυνο της ακούσιας εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε το σε σημείο μη προσβάσιμο από παιδιά και φροντίστε να μη χρησιμοποιείται το εργαλείο από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με την χρήση του ή που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που περιέχει το παρόν εγχειρίδιο. Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι επικίνδυνο όταν χρησιμοποιείται από άπειρα άτομα ή από άτομα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης του.
- Συντηρήστε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ελέγχετε αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά, αν υπάρχει κάποιο μπλοκάρισμα, αν έχουν σπάσει εξαρτήματα σε κάποιο σημείο ή αν έχουν φθαρεί εξαρτήματα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Η εσφαλμένη συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων προκαλεί ατυχήματα.
- Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και σε καλή κατάσταση. Τα επαρκώς συντηρημένα κοπτικά εργαλεία είναι πιο δύσκολο να μπλοκαριστούν και έχουν υψηλότερη απόδοση.

Οδηγίες ασφαλείας για εργαλεία μπαταρίας

- Επαναφορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με τον φορτιστή που ορίζει ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση ακατάλληλων μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο με τις προβλεπόμενες μπαταρίες. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να κάνουν σύνδεση από τον έναν ακροδέκτη στον άλλον. Το βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- Υπό συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το υγρό της μπαταρίας. Σε περίπτωση επαφής με το υγρό, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά ή έχει τροποποιηθεί. Οι κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως προβλέπεται, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά ή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 100°C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Service

- Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τις μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη. Το service των μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς service.
- Αναθέστε τη συντήρηση και την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου στον κατασκευαστή ή σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς service, χρησιμοποιώντας μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση (V)	20 (Li-ion)
Πλάτος κοπής (cm)	33
Ύψος κοπής (cm)	2.5-7.5
Τύπος μοτέρ	Brushless
Στροφές (rpm)	3300
Κάδος συλλογής (Lt)	30
Τροχοί μπρός/πίσω(Φ) (mm)	150/180

Πλαίσιο	Πλαστικό
Βάρος εργαλείου χωρίς μπαταρία (kg)	9.0
Περιλαμβάνει	Λειτουργία χορτολίπανσης και συλλογής χόρτου, Ηλεκτρικό Φρένο

* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη-προβλεπόμενο εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή ακόμα και σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδεμία ευθύνη φέρει για τραυματισμούς και βλάβες που προκύπτουν από την χρήση μη προβλεπόμενου εξοπλισμού.

Οδηγίες ασφαλείας για την ασύρματη χλοοκοπτική μηχανή

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Μην βάζετε ποτέ τα χέρια και τα πόδια σας κοντά στα περιστρεφόμενα μέρη. Διατηρείτε πάντα απόσταση από το κανάλι εξαγωγής χόρτων.
- Όταν εργάζεστε με αυτό το μηχάνημα, μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά εκτός από αυτά του κατασκευαστή. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε άτομα ή ζημιά στο μηχάνημα.
- Κρατήστε τα παιδιά, άλλα άτομα και ζώα, σε ασφαλή απόσταση όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. Η ελάχιστη ασφαλής απόσταση είναι 5 μέτρα.
- Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε σταθερά παπούτσια και μακρύ παντελόνι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα με ελαφριά ή χωρίς καθόλου παπούτσια. Φοράτε γάντια προστασίας, εάν είναι απαραίτητα.
- Ελέγξτε προσεκτικά το έδαφος όπου θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα και αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που θα μπορούσαν να κολλήσουν και να εκσφενδονιστούν.
- Αποφύγετε τη χρήση του μηχανήματος σε βρεγμένο γρασίδι, όπου είναι δυνατόν.
- Όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι διατάξεις ασφαλείας πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.
- Ποτέ μην αφαιρείτε τον σάκο συλλογής χόρτων όταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Ίσως χρειαστούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή από τις επιπτώσεις των δονήσεων, όπως: σωστή συντήρηση του εργαλείου και των εξαρτημάτων του, διατήρηση της θερμοκρασίας των χεριών, σωστή οργάνωση των εργασιών.

Προβλεπόμενη χρήση

- Η ασύρματη χλοοκοπτική μηχανή έχει σχεδιαστεί για την κοπή μικρών έως μεσαίου μεγέθους εκτάσεων γκαζόν σε ιδιωτικούς χώρους. Λόγω του φυσικού κινδύνου για τον χρήστη και για άλλα άτομα, η χλοοκοπτική μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα με τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.
- Η χλοοκοπτική μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για το κόψιμο θάμνων, φραχτών και συστάδων, για το κόψιμο και το κούρεμα αναρριχώμενων φυτών ή γκαζόν σε στέγες ή σε μπαλκόνια. Η χλοοκοπτική μηχανή δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται ως θρυμματιστής για το κόψιμο δέντρων και φραχτών ή για την εξομάλυνση ανωμαλιών του εδάφους.

Υπόλοιποι κίνδυνοι

- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Μην αγγίζετε ποτέ το κάτω μέρος του περιβλήματος όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία. **Να φοράτε γάντια προστασίας!** Μην αφαιρείτε ποτέ τον σάκο συλλογής χόρτων όταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Οι πέτρες ή το χώμα που εκτοξεύονται μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
- Πριν από το κούρεμα, ελέγξτε την περιοχή που θα κουρέψετε για τυχόν ανεπιθύμητα αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος συλλογής χόρτων είναι σωστά τοποθετημένος. **Να φοράτε γυαλιά προστασίας κατά την εργασία!**
- Ο κακός φωτισμός αποτελεί υψηλό κίνδυνο για την ασφάλειά σας. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός όταν εργάζεστε με το μηχάνημα.
- Η παρατεταμένη παραμονή σε άμεση επαφή με το μηχάνημα που λειτουργεί μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. **Να φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά!** Βλάβες στα χέρια και τους βραχίονες που προκύπτουν από τις δονήσεις, εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν δεν χρησιμοποιείται σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε πάντα ότι οι λάμες, οι βίδες των λαμών και το εξάρτημα κοπής δεν είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα. Αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες λάμες και βίδες σε σετ για να διατηρήσετε την ισορροπία.
- Δεν επιτρέπεται η αποσυαρμολόγηση, η αλλαγή ή η χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού του μηχανήματος κατά τρόπο που δεν συνάδει με την προβλεπόμενη χρήση του, καθώς και η τοποθέτηση προστατευτικού εξοπλισμού άλλων κατασκευαστών.
- Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν είναι κατεστραμμένο ή ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι ελαττωματικός. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα και κατεστραμμένα εξαρτήματα.

- Μην εκκινείτε τον κινητήρα πριν τα πόδια σας να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από τα εξαρτήματα κοπής.
- Μην γέρνετε το μηχάνημα κατά την εκκίνηση.
- Μην εκκινείτε το μηχάνημα όταν στέκεστε μπροστά από το κανάλι εξαγωγής χόρτων.
- Μην τρέχετε όταν εργάζεστε με το μηχάνημα. Περιπατήστε αργά και προσεκτικά.
- Προσέξτε όταν κινείστε προς τα πίσω - υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε!
- Βεβαιωθείτε ότι στέκεστε σωστά, ειδικά σε πλαγιές. Μην κόβετε σε πολύ απότομες πλαγιές. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αλλάζετε κατεύθυνση κίνησης σε πλαγιές.
- Σε πλαγιές, πηγαίνετε πάντα ευθεία προς την πλαγιά και όχι πάνω-κάτω.
- Δώστε τη μέγιστη προσοχή όταν γυρίζετε και τραβάτε τη συσκευή προς το μέρος σας.
- Απενεργοποιήστε το χλοοκοπτικό κάθε φορά που το μεταφέρετε ή το γέρνετε ή όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής με γρασίδι.
- Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα περιστρεφόμενα μέρη.
- Εάν συναντήσετε κάποιο ανεπιθύμητο αντικείμενο ή το μηχάνημα αρχίσει να δονείται, πρέπει να το απενεργοποιήσετε άμεσα. Κατόπιν, ελέγξτε εάν το μηχάνημα έχει υποστεί ζημιά και επισκευάστε τις.
- Απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα μετά την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και βγάλτε το κλειδί. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα περιστρεφόμενα μέρη και να κρυώσει το μηχάνημα. Να βγάζετε πάντα το κλειδί κάθε φορά:
 - Που απομακρύνετε από το χλοοκοπτικό.
 - Για να απελευθερώσετε μια μπλοκαρισμένη λεπίδα.
 - Για να ρυθμίσετε το ύψος κοπής.
 - Για να αδειάσετε τον σάκο συλλογής χόρτων.
- Ελέγξτε εάν το μηχάνημα λειτουργεί σωστά έπειτα από μία πρόσκρουση σε ένα ανεπιθύμητο αντικείμενο. Πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες επισκευές πριν ξαναθέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, πριν το σηκώσετε ή το μετακινήσετε.
- Για να αναποδογυρίσετε το μηχάνημα ή για να το μεταφέρετε.
- Καθαρίστε το μηχάνημα ή κάντε οποιαδήποτε άλλη εργασία πριν το εκκινήσετε.
- Ο διακόπτης ON/OFF και ο διακόπτης ασφαλείας δεν πρέπει να είναι κλειδωμένοι.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που έχουν σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο ηλεκτρικό μηχάνημα. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Περιστρεφόμενη λεπίδα

Οποιοσδήποτε εργασίες/ρυθμίσεις στο μηχάνημα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο με τον κινητήρα απενεργοποιημένο, το κλειδί της μίζας αφαιρεμένο και όταν το εξάρτημα κοπής έχει σταματήσει να κινείται.

Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί πριν από οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, καθαρισμού και συντήρησης. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα περιστρεφόμενα μέρη και να κρυώσει το μηχάνημα. Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε προσεκτικά το εξάρτημα κοπής. Σκουπίστε με ένα πανί εμποτισμένο με λάδι ή εφαρμόστε στρέι περιποίησης μετάλλων.

- Διατηρήστε το μηχάνημα καθαρό. Καθαρίζετε τακτικά το κανάλι εξαγωγής χόρτων και το σώμα του μηχανήματος. Διατηρείτε το μηχάνημα, και ιδίως τους αεραγωγούς, καθαρά ανά πάσα στιγμή. Μην ψεκάζετε ποτέ νερό στο σώμα του μηχανήματος! Μην καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη με διαλύτες, εύφλεκτα ή τοξικά υγρά! Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί.
- Εφαρμόστε φιλικό προς το περιβάλλον λάδι σε όλα τα κινούμενα μέρη.
- Ελέγχετε τακτικά τον σάκο συλλογής χόρτου για τυχόν φθορά και αλλοίωση.
- Οι επισκευές και οι εργασίες που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και γνήσια ανταλλακτικά.
- Μόνο μια συσκευή που συντηρείται και φροντίζεται τακτικά μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Η ανεπαρκής συντήρηση και φροντίδα μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτα ατυχήματα και τραυματισμούς.
- Η μηχανή πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό και ασφαλή χώρο.
- Διατηρήστε το μηχάνημα καθαρό. Καθαρίζετε τακτικά το κανάλι εξαγωγής χόρτου και το σώμα του μηχανήματος. Διατηρείτε το μηχάνημα, και ειδικά τους αεραγωγούς, καθαρά ανά πάσα στιγμή. Μην ψεκάζετε ποτέ νερό στο σώμα του μηχανήματος! Μην καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη με διαλύτες, εύφλεκτα ή τοξικά υγρά! Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό.
- Εφαρμόστε φιλικό προς το περιβάλλον λάδι σε όλα τα κινούμενα μέρη.
- Ελέγχετε τακτικά τον σάκο συλλογής χόρτου για φθορές.
- Οι επισκευές και οι εργασίες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και γνήσια ανταλλακτικά.
- Μόνο ένα μηχάνημα που συντηρείται και φροντίζεται τακτικά μπορεί να λειτουργεί ικανοποιητικά. Η ανεπαρκής συντήρηση και φροντίδα μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτα ατυχήματα και τραυματισμούς.
- Το μηχάνημα πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό και ασφαλές μέρος.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Ο κινητήρας δεν ξεκινά	Η μπαταρία είναι άδεια	Φορτίστε την μπαταρία
	Η μπαταρία είναι ελαττωματική	Αντικαταστήστε την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
	Το κλειδί της μίζας δεν είναι τοποθετημένο	Τοποθετήστε το κλειδί της μίζας
Ασταθής λειτουργία, έντονες δονήσεις	Η λάμα είναι φθαρμένη	Αντικαταστήστε τη λάμα
	Η λάμα είναι χαλαρή	Ελέγξτε και σφίξτε τη λάμα
Κακή απόδοση κοπής/ συλλογής	Η λάμα είναι στομωμένη	Ακονίστε ή αντικαταστήστε τη λάμα
	Ο σάκος συλλογής χόρτων είναι γεμάτος	Αδειάστε τον σάκο συλλογής χόρτων
	Η ρύθμιση του ύψους κοπής δεν είναι σωστή	Ρυθμίστε το ύψος κοπής
Το χόρτο δεν συλλέγεται	Μπλοκαρισμένο κανάλι	Καθαρίστε το κανάλι εξαγωγής χόρτων
	Γεμάτος σάκος συλλογής χόρτων	Αδειάστε τον σάκο συλλογής χόρτων
	Πολύ υγρό χορτάρι	Κόψτε σε ξηρές καιρικές συνθήκες

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά, το μηχάνημα πρέπει να παραδίδεται σε στέρεη συσκευασία. Η συσκευασία, καθώς και η μονάδα και τα εξαρτήματα, είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά και μπορούν να απορριφθούν ανάλογα. Τα πλαστικά εξαρτήματα του μηχανήματος φέρουν σήμανση ανάλογα με το υλικό τους, γεγονός που καθιστά δυνατή την απόρριψή τους με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και διαφοροποιημένο, χάρη στις διαθέσιμες υπηρεσίες συλλογής.



Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μην απορρίπτετε ηλεκτρικό εξοπλισμό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Μην απορρίπτετε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό ή τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα! Είναι σημαντικό να συμμορφώσετε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και με την Οδηγία 2006/66/EK για τις μπαταρίες και τους φορτιστές και τα απόβλητα μπαταριών και φορτιστών και να τις εφαρμόζετε σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες που έχουν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους πρέπει να ταξινομούνται και να ανακυκλώνονται σε εγκαταστάσεις που πληρούν τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.