

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ SUSA

ΜΟΝΤΕΛΟ SC-3608
προοδευτικής κοπής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



CE

Σημειώσεις :

- 1) Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την χρήση. [V.8.22]
- 2) Η κατασκευάστρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τεχνικές βελτιώσεις στο προϊόν που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Αν υπάρχει κάποια αλλαγή, παρακαλώ κατανοήστε.

Περιεχόμενα

SC-3808 Ηλεκτρικό ψαλίδι	1
Περιεχόμενα	2
Οδηγίες ασφαλείας	4
Σύμβολα	4
Σύμβολα εγχειριδίου	4
Σύμβολα πάνω στην μπαταρία	4
Σύμβολα πάνω στον φορτιστή	5
Γενικές οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών εργαλείων	5
Ασφάλεια στον χώρο εργασίας	5
Ηλεκτρική ασφάλεια	5
Προσωπική Ασφάλεια	6
Ασφάλεια χρήσης ηλεκτρικών εργαλείων	6
Προεδοπονήσεις για εργαλεία μπαταρίας	7
Ειδικές οδηγίες ασφαλείας	7
Άλλες οδηγίες ασφαλείας	7
Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για εργαλεία μπαταρίας	8
Άλλοι κίνδυνοι	8
Σκοπός χρήσης	9
Περιγραφή λειτουργίας	9
Τεχνικά Στοιχεία	9
Συνοδευτικός εξοπλισμός	9
Φόρτιση μπαταρίας	10
Συνθήκες εργασίας	11
Κατάλληλη χρήση του φορτιστή μπαταρίας	11
Ονομασία εξαρτημάτων	12
Συμβουλές χρήσης	12
Συμβουλές κλαδέματος	13
Χρήση και συντήρηση	14
Ακόνισμα λάμας	15
Ρύθμιση σύσφιξης των λαμών	15
Αντικατάσταση της λάμας	16
Καθαρισμός της λάμας	17
Αποθήκευση ψαλιδιού	17
Διαχείριση αποβλήτων και Προστασία περιβάλλοντος	18
Ανταλλακτικά	18

Aftersales	18
Εγγύηση	19
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE κατασκευαστή	20

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το ψαλίδι, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά για την δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των τρίτων. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος και σε διάθεση των τυχόν νέων ιδιοκτητών. Επίσης φροντίστε να ενημερώνεστε για τυχόν ανανεώσεις του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Σύμβολα

Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει τα σύμβολα υποδείξεων ασφαλείας του μηχανήματος.

Τα σύμβολα του εγχειριδίου



Προειδοποίηση: Σύμβολο κινδύνου για βλάβη ή τραυματισμό.



Σύμβολο οδηγιών : Οδηγίες για αποφυγή βλάβης και τραυματισμού



Βοήθεια : Πληροφορίες για τον χειρισμό του εργαλείου.



Διαβάστε προσεκτικά



Γάντια : Φορέστε γάντια για να αποφύγετε τραυματισμούς.



Προστασία ματιών/αυτιών : Φορέστε ειδικά προστατευτικά



Υγρασία : Μην εργάζεστε κάτω από βροχή ή σε βρεγμένα κλαδιά ή φράκτες



Διάθεση αποβλήτων : Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες με τα οικιακά απόβλητα. Δώστε τις για ανακύκλωση σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης.

Τα σύμβολα επάνω στην Μπαταρία



Μπαταρία Ni-MH ή Μπαταρία λιθίου. Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απόβλητα.



Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φλόγες, μπορεί να εκραγεί.



Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε νερό ή σε υγρό περιβάλλον, μπορεί να εκραγεί.



Μην εκθέτετε την μπαταρία άμεσα σε ηλιακό φως ή καυτές επιφάνειες , μπορεί να εκραγεί. [Μέγιστη θερμοκρασία 60°C]



Ανακυκλώστε την μπαταρία και μην την απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Ανακυκλώστε τις μπαταρίες σε ειδικά τοπικά κέντρα ανακύκλωσης.

Τα σύμβολα επάνω στον φορτιστή



Προειδοποίηση! Δώστε πολύ προσοχή για αποφυγή βλαβών και τραυματισμών.



Διαβάστε πρώτα πριν την λειτουργία



Για εσωτερική χρήση μόνο



Προστασία θερμοκρασίας



Συσκευή κλάσης II



Διάθεση αποβλήτων : Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες με τα οικιακά απόβλητα. Δώστε τις για ανακύκλωση σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης

Γενικές οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών εργαλείων



Προειδοποίηση!

- 1) Διαβάστε με προσοχή όλες τις οδηγίες ασφαλείας . Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
- 2) Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική χρήση.
- 3) Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις οδηγίες, αναφέρεται σε εργαλεία με καλώδιο που συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο και σε εργαλεία με μπαταρία [χωρίς καλώδιο].

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- 1) Διατηρείστε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Σε περιοχές με χαμηλό φωτισμό ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.
- 2) Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι σε επικίνδυνο περιβάλλον, όπως είναι οι περιοχές με υγρά καύσιμα, αέριο ή σκόνη. Το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες και να πυροδοτήσει εύφλεκτες σκόνες ή αέριο.
- 3) Κάνετε χρήση του εργαλείου απερίσπαστος. Οι απροσεξίες μπορεί να προκαλέσουν απώλεια του ελέγχου του εργαλείου.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- 1) Βεβαιωθείτε ότι το φως του φορτιστή αντιστοιχεί στην πρίζα ρεύματος. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως με οποιοδήποτε τρόπο. Εάν το φως εισχωρεί με δυσκολία στην πρίζα , ελέγξτε πάλι την ευθυγράμμιση του φως με τον τύπο πρίζας. Η χρήση φως χωρίς τροποποιήσεις με συμβατές πρίζες μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- 2) Μην χρησιμοποιείτε μη γειωμένους αντάπτορες AC με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
- 3) Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, πομπούς, ψύκτες. Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας έρθει σε επαφή με γειωμένα αντικείμενα.
- 4) Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή ή σε υγρασία. Η τυχόν είσοδος νερού στο εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- 5) Μην αλλοιώνετε το καλώδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε, τραβήξετε ή αποσυνδέσετε το εργαλείο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λάδια, γωνίες και κινούμενα μέρη.
- Ένα καλώδιο που έχει υποστεί βλάβη ή έχει μπλεχτεί μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- 6) Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε μια προέκταση κατάλληλη για εξωτερικό χώρο. Η χρήση κατάλληλου καλωδίου μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- 7) Εάν δεν είναι εφικτό να αποφύγετε την χρήση του φορτιστή μπαταρίας σε περιοχή με υγρασία , τότε χρησιμοποιήστε τροφοδοσία με διαφορικό διακόπτη RCD. Η χρήση διαφορικού διακόπτη μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

- 1) Να είσαι σε επαγρύπνηση και να δίνετε προσοχή κατά την διάρκεια χρήσης του εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν αισθάνεστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων , ναρκωτικών, αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- 2) Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Να φοράτε πάντα γυαλιά και εξοπλισμό ασφαλείας όπως είναι μάσκες κατά της σκόνης, ανηλιοσταγικά παπούτσια, σκληρά κράνη, προστατευτικά ακοής κτλ.. Αυτά σε συνδυασμό με τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, μειώνουν τις πιθανότητες τραυματισμού.
- 3) Για να αποφύγετε τυχαίες ακούσιες εκκινήσεις του εργαλείου, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση OFF όταν συνδέετε την παροχή ισχύος, την μπαταρία και όταν μετακινείτε το εργαλείο ή το μεταφέρετε. Η μεταφορά εργαλείου με τον διακόπτη στην θέση ON και το δάχτυλο στην σκανδάλη ενέχει κίνδυνο ακούσιας ενεργοποίησης.
- 4) Αφαιρέστε όλα τα εργαλεία ρύθμισης και επιδιόρθωσης πριν ανάψετε τον διακόπτη . Αν αφηθεί κάποιο εργαλείο στα κινούμενα μέρη του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- 5) Μην απομακρύνετε το εργαλείο υπερβολικά από το σώμα σας και μην χάνετε την ισορροπία σας. Δώστε προσοχή στο που στέκεστε και διατηρείτε την ισορροπία του σώματος σας. Αυτό επιτρέπει καλό έλεγχο του εργαλείου ειδικά σε περίπτωση απροσδόκητων καταστάσεων.
- 6) Ντυθείτε με κατάλληλη ενδυμασία. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα ρούχα σας, τα μαλλιά σας και τα γάντια μακριά από τα κινούμενα μέρη για να αποφύγετε την εμπλοκή τους.

Ασφάλεια χρήσης ηλεκτρικών εργαλείων

- 1) Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο χρησιμοποιώντας το σε χρήσεις εκτός των προδιαγραφών του. Η επιλογή του σωστού εργαλείου θα καταστήσει την εργασία σας περισσότερο αποδοτική και πιο ασφαλή.
- 2) Μην επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αν κάποιος από τους διακόπτες του δεν λειτουργεί σωστά. Τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν μπορούν να ελεγχθούν με διακόπτες είναι επικίνδυνα και πρέπει να επιδιορθωθούν άμεσα.
- 3) Πριν από κάθε ρύθμιση, καθαρισμό, συντήρηση, αντικατάσταση εξαρτημάτων ή προετοιμασία αποθήκευσης, αποσυνδέστε το εργαλείο από την μπαταρία. Αυτό το προστατευτικό μέτρο θα μειώσει τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης του εργαλείου.
- 4) Φυλάξτε το εργαλείο μακριά από την πρόσβαση παιδιών.

- 5) Μην επιτρέπεται την χρήση του εργαλείου από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τα ηλεκτρικά εργαλεία ή με αυτές τις οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια ανειδίκευτων χρηστών.
- 6) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων : Ελέγξτε ότι τα κινούμενα μέρη είναι στην θέση τους ή ότι δεν είναι μπλοκαρισμένα. Εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη ενδέχεται να προκαλέσουν ατυχήματα και βλάβες. Η σωστή συντήρηση του εργαλείου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- 7) Διατηρείστε την λάμα του εργαλείου ακονισμένη και καθαρή. Τα καλά συντηρημένα εργαλεία με ακονισμένες λάμες είναι λιγότερο πιθανό να μπλοκαριστούν και είναι εύκολος ο έλεγχος της χρήσης του.
- 8) Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και τις προδιαγραφές του.

Προειδοποιήσεις για εργαλεία μπαταρίας

- 1) Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην θέση OFF πριν συνδέσετε την μπαταρία. Η σύνδεση του εργαλείου με την μπαταρία όταν ο διακόπτης βρίσκεται στην θέση ON μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο ζημιών ή τραυματισμών.
- 2) Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον φορτιστή μπαταρίας που ορίζεται από τον κατασκευαστή. Η χρήση διαφορετικών φορτιστών μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- 3) Χρησιμοποιείτε μόνο την αυθεντική μπαταρία. Η χρήση διαφορετικών μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- 4) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε την μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- 5) Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού της μπαταρίας. Σε περίπτωση επαφής με το υγρό, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε τον γιατρό. Το υγρό που διαρρέει από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και εγκαύματα.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

- 1) Κρατήστε το εργαλείο μακριά από το σώμα σας 40 εκ. από την λάμα.
- 2) Μην μετακινείτε το ψαλίδι ενώ η λάμα κάνει κοπή.
- 3) Μην κρατάτε στα χέρια σας αυτό που θέλετε να κόψετε για αποφυγή τραυματισμών.
- 4) Μετακινείτε το εργαλείο μόνο με την λάμα σταματημένη.
- 5) Όταν χρησιμοποιείτε το ψαλίδι και η παραμικρή απροσεξία μπορεί να καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό.
- 6) Όταν η λάμα είναι κλειστή, μετακινείτε το ψαλίδι κρατώντας το από την λαβή.
- 7) Η προσεκτική χρήση του ψαλιδιού θα μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού από τις λάμες.

Άλλες Οδηγίες ασφαλείας

- 1) Για την προσωπική σας ασφάλεια, φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό όπως αντιολισθητικά παπούτσια, παντελόνια εργασίας, γάντια και γυαλιά.
- 2) Μην φοράτε χαλαρά, μακριά ρούχα και κοσμήματα για να αποφύγετε τυχόν εμπλοκή τους στα κινούμενα μέρη.
- 3) Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο με γυμνά πόδια ή παντόφλες.
- 4) Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι όταν βρέχει ή υπάρχουν ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- 5) Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για κλάδεμα δέντρων και αμπελιών. Μην το χρησιμοποιείτε για κοπή σκληρού ξύλου και άλλα αντικείμενα.

- 6) Μην επιχειρήσετε να ξεμπλοκάρετε την λάμα σε περίπτωση εμπλοκής του ψαλιδιού πριν σβήσετε το ψαλίδι θέτοντας τον διακόπτη στην θέση OFF.
- 7) Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα αντικείμενα και καλώδια μεταξύ των κλαδιών που θέλετε να κλαδέψετε.
- 8) Κατά την διάρκεια της χρήσης, πιάστε σταθερά το εργαλείο με το ένα χέρι και έχετε την λάμα σε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. μακριά από το άλλο χέρι και το υπόλοιπο σώμα.
- 9) Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- 10) Η λάμα θα πρέπει να επιθεωρείται και να ακονίζεται συχνά. Οι στομαωμένες λάμες επιβαρύνουν το εργαλείο. Οι βλάβες που προκύπτουν από την χρήση με λάμες σε κακή κατάσταση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- 11) Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας το εργαλείο. Όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης και συντήρησης που δεν περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να εκτελούνται μόνο από το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για εργαλεία μπαταρίας

- 1) Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης μπαταρίας βρίσκεται στην θέση OFF πριν συνδέσετε την μπαταρία. Ο εξοπλισμός μπορεί να υποστεί βλάβη εάν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON.
- 2) Ο φορτιστής μπαταρίας έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστό περιβάλλον. Η φόρτιση θα πρέπει να γίνεται σε κλειστό χώρο.
- 3) Ο καθαρισμός του φορτιστή θα πρέπει να γίνεται αφού έχετε αποσυνδέσει την μπαταρία για να αποφύγετε βλάβες και τραυματισμούς.
- 4) Μην αφήνετε την μπαταρία εκτεθειμένη στο ηλιακό φως ή σε πολύ έντονο φως. Μην την τοποθετείτε σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη μπαταρίας.
- 5) Πριν ξεκινήσετε την φόρτιση, φροντίστε η μπαταρία να έχει κρυώσει εντελώς.
- 6) Μην ανοίγετε για κανένα λόγο την μπαταρία για να αποφύγετε μηχανικές βλάβες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή έκλυση αερίων που είναι επιβλαβή στην αναπνευστική σας οδό. Σε περίπτωση που αισθανθείτε δυσφορία, εισπνεύστε καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- 7) Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή άλλου είδους πηγές ενέργειας για τις οποίες δεν έχετε πάρει έγκριση από τον κατασκευαστή.

Άλλοι Κίνδυνοι

Ακόμα και με την προσεκτική χρήση του ψαλιδιού, κάποιοι κίνδυνοι εξακολουθούν να παραμένουν. Λόγω των χαρακτηριστικών δομή του, αυτό το εργαλείο ίσως έχει κάποιους κρυφούς κινδύνους :

- 1) Κοπές
- 2) Ακουστικές βλάβες όταν δεν φοράτε προστατευτικά αυτιών
- 3) Σωματικές βλάβες εξαιτίας παρατεταμένης ή παράλογης χρήσης του ψαλιδιού.



Προειδοποίηση!

Το ψαλίδι όταν είναι σε χρήση, μπορεί να παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα και σε κάποιες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην λειτουργία ιατρικών εμφυτευμάτων. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, συνιστάται στους χρήστες που έχουν εμφυτεύματα στο σώμα τους, να συμβουλευθούν τον γιατρό τους και τον κατασκευαστή των εμφυτευμάτων πριν την χρήση.



Μην αγγίζετε την λάμα όταν το ψαλίδι είναι συνδεδεμένο στην μπαταρία και στην θέση ON για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Σκοπός χρήσης

Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλάδεμα δέντρων και αμπελιών. Αν χρησιμοποιηθεί για άλλες μη εγκεκριμένες χρήσεις, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο εργαλείο και τραυματισμός στον χρήστη.

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ενήλικες. Ανήλικοι πάνω από 16 ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση βροχής ή σε υγρά φυτά και θάμνους. Ο χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τυχόν βλάβες σε περιουσίες ή για τραυματισμούς κατά την διάρκεια της χρήσης του ψαλιδιού.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση όσων αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Πριν την χρήση, βεβαιωθείτε ότι η λάμα είναι ακονισμένη. Βλάβες που οφείλονται στην χρήση μη ακονισμένων λαμών δεν καλύπτονται από εγγύηση.

Περιγραφή λειτουργίας

Αυτό το ψαλίδι κλαδέματος μπαταρίας με καλώδιο, αποτελείται από μια σταθερή λάμα, μία κινητή λάμα, κατασκευασμένες από ανθρακούχο χάλυβα υψηλής αντοχής SK5, μια μπαταρία λιθίου, καλώδιο σύνδεσης, ένα φορτιστή, μια εργαλειοθήκη κτλ. Ελαφρύ στο βάρος για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι. Συνδυάζει ασφάλεια, αποδοτικότητα και ευκολία στην χρήση.

Η αποδοτικότητα και η ποιότητα του κλαδέματος είναι 8-10 φορές υψηλότερη από εκείνη που γίνεται με τα παραδοσιακά χειροκίνητα ψαλίδια.

Κατά την χρήση, η κοπή είναι ομαλή και μαλακή ώστε να μην προκαλούνται βλάβες στα φυτά. Αν συμβεί κάποια ανωμαλία, αφήστε την σκανδάλη, η λάμα θα ανοίξει εντελώς στην μέγιστη θέση για να αποτρέψει τραυματισμό ή βλάβη.

Τεχνικά Στοιχεία	
Ψαλίδι κλαδέματος SC-3608	
Μέγιστη κοπή	40mm (χλωρά κλαδιά) 15mm (ξηρά κλαδιά)
Τάση εργασίας	DC 42V
Ισχύς μοτέρ	1080 watt
Ταχύτητα μοτέρ	20000στρ./'
Βάρος ψαλιδιού	955 gr
Βάρος μπαταρίας	1400 gr
Μπαταρία	36V 4Ah
Τάση εργασίας της εισόδου φορτιστή	AC 110V-240V
Έξοδος φορτιστή:	DC 42.5V
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	3-4 ώρες
Ωρες εργασίας μπαταρίας	8-10 ώρες
Θερμοκρασία εργασίας	-10°C έως 65°C

Συνοδευτικός εξοπλισμός

- Βαλίτσα



Ανοίξτε την βαλίτσα και βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα:

1. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος
2. Μπαταρία λιθίου
3. Φορτιστής μπαταρίας
4. Γιλέκο μπαταρίας
5. Πέτρα ακονίσματος
6. Σετ εργαλείων
7. Γράσο λίπανσης
8. Εγχειρίδιο χρήσης [και εγγύηση εντός του εγχειριδίου χρήσης]



Φόρτιση της μπαταρίας

! Μην αφήνετε την μπαταρία εκτεθειμένη σε ακραίες συνθήκες όπως υψηλές θερμοκρασίες ή κραδασμούς. Ειδικά, από την διαρροή ηλεκτρολυτικού υγρού μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.

! Πριν την φόρτιση, ελέγξτε ότι η επιφάνεια της μπαταρίας είναι καθαρή και στεγνή.

- Η μπαταρία του ψαλιδιού δεν είναι πλήρως φορτισμένη πριν την παράδοση. Γι' αυτό, θα πρέπει να την φορτίσετε πλήρως πριν την πρώτη χρήση.
- Φορτίστε την μπαταρία όταν ανάψει η αντίστοιχη λυχνία ένδειξης.
- Μην φορτίζετε την μπαταρία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προτεινόμενο και μην αφήνεται την μπαταρία να αποφορτιστεί τελείως ώστε να μην μειωθεί η διάρκεια ζωής της. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση.

- Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί αν διαπιστώσετε ότι η ισχύς της είναι μικρή παρόλο που βρίσκεται σε πλήρη φόρτιση. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσιες μπαταρίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Τηρείτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και σεβαστείτε όλους τους περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς.
- Κάνετε την φόρτιση σε κλειστό περιβάλλον, σε θερμοκρασία όχι κάτω του 0°C και όχι πάνω από 45°C.
- Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι στην θέση OFF.
- Συνδέστε σωστά τον φορτιστή μπαταρίας στην μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά των φορτιστών και της μπαταρίας συμπίπτουν πριν ξεκινήσετε την φόρτιση.
- Η κόκκινη λυχνία του φορτιστή υποδεικνύει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη, η πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Ο μέσος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας είναι 3-4 ώρες.
- Όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας από την μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 1 ΜΗΝΑ κατά τις περιόδους αχρησίας.

Συνθήκες εργασίας

- 1.) Διατηρήστε την θερμοκρασία του περιβάλλοντος μεταξύ 0°C και 45°C κατά την διάρκεια της φόρτισης και μεταξύ -10°C και 60°C κατά την διάρκεια της χρήσης.
- 2.) Η θερμοκρασία του ψαλιδιού κατά την διάρκεια της χρήσης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ -5°C και 30°C.

Κατάλληλη χρήση του Φορτιστή μπαταρίας

- 1) Να χρησιμοποιείτε πάντα το φορτιστή μπαταρίας που δίνεται με τον εξοπλισμό για να αποφύγετε κινδύνους πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- 2) Ελέγχετε τον φορτιστή, το φις και το καλώδιο πριν από κάθε χρήση. Αν διαπιστωθεί βλάβη, φροντίστε για την άμεση επιδιόρθωση με γνήσια ανταλλακτικά από ειδικευμένο προσωπικό. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό φορτιστή μπαταρίας σε καμία περίπτωση.
- 3) Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα πριν κλείσετε ή ανοίξετε την σύνδεση μεταξύ μπαταρίας/ψαλιδιού/συσκευής.
- 4) Διατηρείστε τον φορτιστή καθαρό και μακριά από χώρους με υγρασία και βροχή. Μην τον χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Η είσοδος βρωμιάς ή υγρασίας θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- 5) Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση μόνο της γνήσιας μπαταρίας. Αν χρησιμοποιηθεί για φόρτιση άλλων μπαταριών, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή πυρκαγιά.
- 6) Αν ο φορτιστής υποστεί μηχανική βλάβη, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ένα εσωτερικό βραχυκύκλωμα.
- 7) Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή επάνω σε επιφάνεια με εύφλεκτα υλικά [χαρτιά, υφάσματα κτλ.]

- 8) Αν ο εξοπλισμός έχει βλάβη, θα πρέπει να γίνει άμεση αντικατάσταση από τον κατασκευαστή, από ειδικευμένο προσωπικό service για να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- 9) Κατά τον χρόνο της παράδοσης, η μπαταρία του προϊόντος δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Γι' αυτό ο χρήστης θα πρέπει να κάνει πλήρη φόρτιση πριν κάνει χρήση για πρώτη φορά. Για τον πρώτο κύκλο φόρτισης, συνιστούμε να φορτίσετε για 3-4 ώρες την μπαταρία. Τοποθετήστε την μπαταρία στην θέση της και συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα ρεύματος.
- 10) Αφού η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα και από την συσκευή.
- 11) Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας είναι περίπου 3-4 ώρες για πλήρη φόρτιση. Μην φορτίζετε την μπαταρία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αυτό, διότι θα προκαλέσετε βλάβη στην μπαταρία.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



1. Λάμα κοπής
2. Λάμα σταθερή
3. Μπουλόνι λάμας
4. Σκανδάλη
5. Σύνδεσμος καλωδίου
6. Φις εισόδου φορτιστή AC
7. Led οθόνης (Σημείωση :
Ανάβει μόνο όταν πατήσετε το κουμπί)
8. Βύσμα φόρτισης μπαταρίας
9. Βύσμα φορτιστή
10. Διακόπτης μπαταρίας
11. Έξοδος μπαταρίας
12. Καλώδιο σύνδεσης



- ★ Όταν η διάμετρος των κλαδιών που κλαδεύετε είναι μικρή, η λάμα μπορεί να μπει στη μικρή θέση κοπής, ώστε να επιταχυνθεί η ταχύτητα κλαδέματος και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα εργασίας και να εξοικονομηθεί χρόνος.

Συμβουλές χρήσης του ψαλιδιού

-  Όταν χρησιμοποιείτε το ψαλίδι, να φοράτε κατάλληλα ρούχα και γάντια εργασίας για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών.
-  Βεβαιωθείτε ότι το ψαλίδι λειτουργεί σωστά πριν από κάθε χρήση. Ελέγξτε τους διακόπτες ON και OFF ότι λειτουργούν σωστά. Εάν ο διακόπτης είναι χαλαρός ή έχει βλάβη θα πρέπει να σβήσετε το ψαλίδι και να σταματήσετε την χρήση του.
-  Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος δικτύου είναι σύμφωνη με την τάση του εργαλείου.
-  Βεβαιωθείτε ότι το ψαλίδι λειτουργεί σωστά και ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
-  Μην αγγίζετε ή μπλοκάρετε τις λάμες κοπής. Ειδάλλως, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
-  Οι λάμες του ψαλιδιού δεν θα πρέπει να μετακινούνται κατά την διάρκεια της κοπής, διότι αυτό θα προκαλούσε την βλάβη τους. Ποτέ μην μετακινείτε το ψαλίδι από άκρη σε άκρη αν σφηνωθεί κάπου.

Συμβουλές κλαδέματος

- Όταν το ψαλίδι είναι σε λειτουργία, να έχετε το άλλο σας χέρι τουλάχιστον 15εκ. μακριά από την περιοχή κοπής και μακριά από την λάμα.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ψαλίδι για να κόψετε κλαδιά μεγαλύτερης διαμέτρου. Ειδάλλως θα παραμορφωθεί η λάμα, με συνέπεια το ψαλίδι να κολλήσει. Μην το γέρνετε και το μετακινείτε όταν κλαδεύετε κλαδιά.
- Αν ο χρήστης δεν ακολουθεί τις οδηγίες, βάζει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Σε καιρικές συνθήκες με κρύο και υγρασία, για να προστατέψετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε ένα αδιάβροχο ύφασμα. Σε καμία περίπτωση με χρησιμοποιείτε το ψαλίδι σε περίπτωση βροχής.
- Συνιστούμε μετά την καθημερινή χρήση, να αποσυνδέετε το ψαλίδι από την μπαταρία, να σβήνετε τον διακόπτη ισχύος και να τα τοποθετείτε στην βαλίτσα του εργαλείου.
- Αν νιώσετε ότι το ψαλίδι δεν έχει αρκετή ισχύ ή η κοπή δεν είναι αρκετά ομαλή, ελέγξτε αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί ή η λάμα είναι στομωμένη.
- Οι εργασίες καθαρισμού και επιδιορθώσεων που δεν αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορούν να γίνουν μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.
- Για ασφαλή λειτουργία, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Να σβήνετε πάντα το μηχάνημα πριν από επιθεώρηση.
- Να αποσυνδέετε την μπαταρία από το ψαλίδι και να την αποθηκεύετε σε ασφαλή συσκευασία. Να φοράτε γάντια όταν αγγίζετε την λάμα για να αποφύγετε τραυματισμούς. Να κάνετε σε τακτική βάση καθαρισμούς και επιθεωρήσεις του εργαλείου για να έχετε μακροχρόνια αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού.

Χρήση και Συντήρηση

Χρήση

- 1) Ανοίξετε το γιλέκο, τοποθετήστε το ψαλίδι και την μπαταρία στις αντίστοιχες θήκες.
- 2) Συνδέστε το καλώδιο του ψαλιδιού, μέσω του γιλέκου, στην μπαταρία, φορέστε το γιλέκο [βάλτε το καλώδιο του ψαλιδιού μέσα στην ειδικά σχεδιασμένη πόρπη της ζώνης για να αποφύγετε την τυχαία κοπή του καλωδίου κατά την διάρκεια της χρήσης] Εικόνα 1,2
- 3) **ΕΚΚΙΝΗΣΗ:** Κρατήστε το ψαλίδι στα χέρια σας, πατήστε στο On τον διακόπτη της μπαταρίας, θα ακουστεί ένα ήχος beep, που αυτό σημαίνει πως η μπαταρία λειτουργεί κανονικά.
- 4) Πατήστε την σκανδάλη συνεχόμενα 2 φορές για να ανοίξει αυτόματα το ψαλίδι στην μέγιστη θέση κοπής. Εικόνα 3
- 5) Πριν εργαστείτε, πατήστε την σκανδάλη για να λειτουργήσετε τις λάμες κενές για αρκετές φορές, και ακούστε αν υπάρχει κάποιος θόρυβος ή αν η κίνηση λαμών είναι πολύ αργή ή πολύ γρήγορη. Εφόσον είναι κανονική, ξεκινήστε την εργασία.
- 6) **ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ:** Το ψαλίδι μπορεί να λειτουργήσει σε 2 θέσεις κοπής (σε μικρή θέση και μέγιστη θέση κοπής) και με 2 τρόπους κοπής (απλή και προοδευτική κοπή).
- 7) **ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΠΗΣ:** Πατήστε την σκανδάλη και κρατήστε την πατημένη μέχρι να ακουστεί ο δεύτερος ήχος beep και μετά αφήστε την. Το ψαλίδι μπαίνει από την μέγιστη θέση σε μικρή θέση κοπής. Η ίδια διαδικασία ισχύει για αλλαγή από την μικρή θέση κοπής στην μέγιστη θέση κοπής.
- 8) **ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΟΠΗΣ :** Έχοντας το ψαλίδι ΜΗ ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένη την σκανδάλη. Πατήστε τον διακόπτη On-off της μπαταρίας για ενεργοποίηση. Αφού ακουστεί ένας μακρύς ήχος [beep], τότε αφήνετε την σκανδάλη και το ψαλίδι έχει μπει πλέον σε λειτουργία προοδευτικής κοπής. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για την αλλαγή λειτουργίας από προοδευτική κοπή σε απλή κοπή.
- 9) **ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ:** Όταν σταματήσετε να εργάζεστε, πιέστε την σκανδάλη και κρατήστε την 3 δευτερόλεπτα παρατεταμένα μέχρι να ακουστεί ένας μακρύς ήχος [beep], έτσι οι λάμες θα μπουν σε κλειστή θέση. Έπειτα σβήστε τον διακόπτη της μπαταρίας.

Σημειώσεις : (1) Το ψαλίδι που χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια της εργασίας, μπορεί να ζεσταθεί αρκετά, είναι κανονικό φαινόμενο, μείνετε ήσυχοι πως μπορείτε να το χρησιμοποιείτε άφοβα.
(2) Προσοχή: Οι λάμες δεν θα πρέπει να στρέφονται αριστερά-δεξιά κατά την διάρκεια της κοπής, για να αποφύγετε καταστροφή της κόψης τους.



Ακόνισμα της λάμας

Αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό επειδή καθορίζει την ποιότητα κλαδέματος, την ζωή του μηχανήματος και την ζωή της μπαταρίας. Όσο πιο δύσκολη είναι η κοπή, τόσο περισσότερη ισχύ χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό ψαλίδι.

- Όταν πέσει στην αντίληψη σας ότι οι κοπές είναι πιο αργές ή νιώθετε περισσότερη αντίσταση, ελέγξτε την λάμα και ακονίστε.
 - Η συχνότητα του ακονίσματος εξαρτάται από τις ιδιότητες του ξύλου [σκληρότητα και διάμετρος], το ρυθμό κλαδέματος και την ακονισμένη άκρη της λάμας [συμπεριλαμβανόμενα πέτρα ακονίσματος στον εξοπλισμό].
 - Στα πρώτα στάδια χρήσης, για να πάρετε μια ιδέα πόσο συχνά χρειάζεται να ακονίσετε τις λάμες, ελέγχετε τις άκρες των λαμών κάθε 15 λεπτά.
1. Με τις λάμες ανοικτές, πατήστε τον διακόπτη της μπαταρίας στο OFF ώστε να ακινητοποιηθεί το ψαλίδι σε αυτή την θέση. Για λόγους ασφαλείας, αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης της μπαταρίας.
 2. Χρησιμοποιώντας την πέτρα ακονίσματος για την λείανση και των δύο λαμών, εφαρμόζοντας την υπό γωνία σύμφωνα με τις εικόνες 2 και 3.
 3. Αφού έχετε τελειώσει την λείανση των λαμών, καθαρίστε τις, συνδέστε την μπαταρία ισχύος, κλείστε τις λάμες και τέλος.



Ρύθμιση σύσφιξης των λαμών

Για λόγους ασφαλείας, πριν την ρύθμιση θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το ψαλίδι και να έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο της μπαταρίας.

Ελέγξτε την σύσφιξη των λαμών πριν από κάθε χρήση. Όταν οι λάμες είναι σωστά σφιγμένες τότε δεν θα ταλαντεύονται από τη μία πλευρά στην άλλη. Όταν η σύσφιξη είναι σωστή, τότε το εργαλείο δεν θα ζορίζεται κατά την κοπή.



Εικόνα 1 : Ξεβιδώστε δεξιόστροφα με ένα κατσαβίδι.

Εικόνα 2 : Αφαιρέστε την βίδα.

Εικόνα 3 : Με ένα κλειδί ρυθμίστε το μπουλόνι έως ότου φτάσει στην κατάλληλη κατάσταση (όχι πολύ σφιχτή).

Εικόνα 4 : Σφίξτε τις βίδες και ελέγξτε το κλείσιμο των λαμών σύμφωνα με την σωστή διαδικασία.

Σημείωση: Όταν οι λάμες είναι κλειστές, δεν θα πρέπει να ταλαντεύονται πλευρικά. Η πλευρική ταλάντωση αποτελεί αφύσικη κατάσταση, η οποία θα δημιουργήσει ένα κενό μεταξύ των δύο

λαμών, προκαλώντας τα δόντια των γραναζιών να μην εμπλέκονται σωστά και επιφέροντας μηχανική βλάβη.

Αντικατάσταση της λάμας

1. Για λόγους ασφαλείας, αφαιρέστε την καλώδιο της μπαταρίας από το ψαλίδι.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα όπως δείχνουν οι κάτωθι εικόνες για την αντικατάσταση της λάμας.



1. Ξεβιδώστε τις βίδες με ένα κατσαβίδι και ανοίξτε το καπάκι
2. Ξεβιδώστε δεξιόστροφα την βίδα και την ασφάλεια αστερίας.
3. Ξεβιδώστε το μπουλόνι και βγάλτε το ρουλεμάν.



4. Αφαιρέστε την παλιά λάμα κοπής και αντικαταστήστε την με την καινούρια.
5. Καθαρίστε και βάλτε γράσο στην λάμα.
6. Καθαρίστε τα γρανάζια (προσοχή: όχι με χημικά καθαριστικά) και βάλτε γράσο.



7. Εγκαταστήστε την λάμα και τα γρανάζια στο ψαλίδι
8. Τοποθετήστε το ρουλεμάν και το μπουλόνι.
9. Σφίξτε την βίδα ασφάλισης αριστερόστροφα και την ασφάλεια αστερίας.

1. Μετά την αντικατάσταση, καθαρίστε την, εκκινήστε δοκιμαστικά, κλείστε την λάμα και τέλος.



Η σταθερή λάμα και η λάμα κοπής μπορεί να αντικατασταθούν ξεχωριστά. Όταν κάνετε την αντικατάσταση, μην φοβάστε το πολύ μικρό άνοιγμα των λαμών, το κανονικό μέγεθος ανοίγματος θα επανέλθει αυτόματα.

Καθαρισμός της λάμας

Όταν καθαρίζετε το ψαλίδι σας μην το ψεκάσετε με νερό και μην το βυθίζετε μέσα στο νερό.

- Μην ψεκάσετε τον εξοπλισμό με νερό ή μην το βυθίζετε σε νερό, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στο εργαλείο και ηλεκτροπληξία σε σας.
- Καθαρίστε με ένα υγρό ύφασμα ή βούρτσα.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά απορρυπαντικά.
- Καθαρίστε την λάμα προσεκτικά μετά από κάθε χρήση.
- Σκουπίστε με πανί που έχει λάδι την λάμα και ψεκάστε με προστατευτικό σπρέι μετάλλων.
- Μετά από παρατεταμένη χρήση 8 ωρών, ανοίξτε το μπροστινό καπάκι του εξοπλισμού και καθαρίστε τα υπολείμματα ξύλου και άλλες ακαθαρσίες.

Αποθήκευση ψαλιδιού

Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πριν αποθηκεύσετε το ψαλίδι σας, είναι να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και ο διακόπτης ισχύος είναι κλειστός. Η αποθήκευση της μπαταρίας με λίγη ή καθόλου φόρτιση θα προκαλέσει ζημία στην μπαταρία σας και θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση του ψαλιδιού.

- 1) Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- 2) Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι κλειστή.
- 3) Αποφύγετε να αποθηκεύετε την συσκευή σε ζεστό ή κρύο περιβάλλον.
- 4) Αν το ψαλίδι δεν θα χρησιμοποιηθεί για μακρύ χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την μπαταρία το αποθηκεύσετε.
- 5) Οι μπαταρίες και οι φορτιστές θα πρέπει να τοποθετούνται σε ασφαλή τοποθεσία μακριά από πηγές θερμότητας, σκόνης και υγρασίας αφού πρώτα ελέγξετε ότι ο διακόπτης τους είναι κλειστός.
- 6) Οι μπαταρίες θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον.

Προτεινόμενες θερμοκρασίες αποθήκευσης:

Για λιγότερο από 1 μήνα -20°C ~ +60°C

Για λιγότερο από 6 μήνες -10°C ~ +35°C

Για παραπάνω από 6 μήνες 0°C ~ +30°C

- 7) Η μπαταρία θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μτ από εύφλεκτες ουσίες.
- 8) Για την καλή συντήρηση της μπαταρίας, θα πρέπει να την αποθηκεύετε αρκετά φορτισμένη.
- 9) Όταν δεν βρίσκεται σε χρήση, να την φορτίζετε τουλάχιστον ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ.
- 10) Κατά την διάρκεια της αποθήκευσης ο διακόπτης ισχύος θα πρέπει να βρίσκεται στην θέση OFF.

Διαχείριση αποβλήτων και προστασία του περιβάλλοντος

Αφαιρέστε την μπαταρία από την συσκευή και ανακυκλώστε ξεχωριστά τον εξοπλισμό, τις μπαταρίες, τα εξαρτήματα και την συσκευασία τους με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.

Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Θα πρέπει να αποστέλλεται σε ειδικό κέντρο ανακύκλωσης.

- Μην απορρίπτετε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απόβλητα, μην την καίτε [κίνδυνος έκρηξης] και μην την βυθίζετε σε νερό.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή υγρών, οι μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον και στην υγεία.
- Πριν απορρίψετε την μπαταρία, αποφορτίστε την πλήρως.
- Καλύψτε με ταινία τους πόλους της μπαταρίας και με κόλλα οποιοδήποτε άνοιγμα της μπαταρίας για αποφύγετε βραχυκυκλώματα και διαρροές.
- Μην απορρίπτετε την μπαταρία με τον διακόπτη της ανοικτό.
- Απορρίψτε την μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μεταφέρετε την μπαταρία σε ένα κέντρο συλλογής ειδικών αποβλήτων για φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
- Συμβουλευτείτε την τοπική εταιρεία ανακύκλωσης ή το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Ανταλλακτικά

Αν χρειαστείτε ανταλλακτικά, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια. Ο κατασκευαστής μπορεί να σας προμηθεύσει με :

- 1) Μπαταρίες
- 2) Φορτιστή μπαταρίας
- 3) Λάμες κ.τ.λ.

After sales

Αν έχετε κάποια απορία για την διαδικασία χρήσης, παρακαλώ επικοινωνήστε εγκαίρως με τον πωλητή. Υπάρχουν επαγγελματίες που μπορούν να σας βοηθήσουν.

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Τα ηλεκτρικά ψαλίδια έχουν εγγύηση :
- **12 μήνες για τα ηλεκτρικά μέρη και μηχανικά μέρη** εκτός από τα ακόλουθα :
 - Κάθε φυσιολογική φθορά και υπερφόρτιση του εργαλείου
 - Ελλιπή συντήρηση που έχει ως συνέπεια ζημιά του εργαλείου
 - Μη κανονική χρήση του εργαλείου
 - Ζημιά κατά την μεταφορά, πτώση ή χτύπημα κτλ.
 - Βλάβη από ερασιτεχνική αποσυναρμολόγηση ή επιδιόρθωση.
 - Φυσική καταστροφή (φωτιά, πλημμύρα) ή άλλη αμφισβητούμενη αιτία.
 - Δυνατή σύγκρουση
 - Χωρίς κάρτα εγγύησης
 - Χρήση μη γνήσιων μπαταριών ή ανταλλακτικών.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ	
ΜΟΝΤΕΛΟ :	SC-3608
ΜΑΡΚΑ :	SUCA
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ :	
ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ :	
ΑΡ.ΤΗΛΕΦ. ΠΕΛΑΤΗ :	
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ :	
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ :	
ΑΡ.ΤΙΜ. Η' ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ :	

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

Ε.Ε.ΑΝ.Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Κ. ΑΓΡΑ 62 - 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310 753860-1 FAX 2310 753928
ΑΦΜ: 094256655 ΔΟΥ: ΦΑΕ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΜΠ: 00947 ΜΑΕ: 19538/62/Β/89/132

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE κατασκευαστή

Form QAT_10-MQ5, version 00, effective since March 25th, 2020

Certificate of Compliance



No. 0P211116.ZGICU78

Test Report / Technical Construction File no. EPSTCF1116-MD/EMC

Certificate's
Holder:

**ZHEJIANG GUYUEHU INDUSTRY & TRADE
CO., LTD.**
999 Keyuan Road, Yongkang City, Zhejiang
Province, China

Certification ECM
Mark:



Product:
Model(s):

Electric Pruning Shear
(see the following annex)

Verification to:

Standard:
EN ISO 12100:2010,
EN 62841-1:2015+AC:2015,
EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

related to CE Directive(s):
2006/42/EC (Machinery)
2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 16 November 2021

Expiry date: 15 November 2026

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne



Approver
ECM Service Director
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine Srl

Via Co' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 ☎ +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة