

KRAFT
MACHINERY - TOOLS



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)



KF-X-A ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V



Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε το παρόν φυλλάδιο **ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τη λειτουργία και το χειρισμό του προϊόντος. Διατηρήστε το προϊόν σε καλή κατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες συντήρησης του, εξασφαλίστε την ομαλή λειτουργία του και φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο και τα υπόλοιπα έγγραφα που παρέχονται μαζί με το προϊόν.

Εκδ. 0523

Εισάγεται από την:
UNIMAC A.E.

Ηφαίστου 55, ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου, Τ.Κ 19400, Ελλάδα,
Τηλ: 210-3490300, Fax: 210-3490301
www.unimac.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	7
3. ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	7
4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	8
5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	8
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8
7. ΣΕΡΒΙΣ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	8
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	9
9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	9
10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	9
11. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	9
12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	9



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό, παρατίθενται για λόγους επεξήγησης των διαφόρων λειτουργιών και χειριστηρίων, και ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές σε σύγκριση με το πραγματικό προϊόν που έχετε στα χέρια σας.

1. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Αδυναμία να συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό.

- Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Το εργαλείο δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (παιδιά ή ενήλικες) με οποιαδήποτε μορφή λειτουργικής διαταραχής, ή από άτομα που δεν διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία ή γνώση για να το χειριστούν, εκτός και εάν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Διατηρείτε τα παιδιά υπό επίβλεψη για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παίζουν με το εργαλείο.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρασ αυτής για την οποία προορίζεται. Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του και σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θεωρείται ακατάλληλη. Ο κατασκευαστής και / ή ο αντιπρόσωπος του δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τραυματισμό ή ζημιά που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση. Ποτέ μην τροποποιείτε το εργαλείο με οποιονδήποτε τρόπο. Ο κατασκευαστής και / ή ο αντιπρόσωπος του δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό ή υλική ζημιά σε εξοπλισμό που οφείλονται σε τέτοιες τροποποιήσεις.

1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. Ασφάλεια χώρου εργασίας.

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι και σκοτεινοί χώροι γίνονται αιτία ατυχημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες οι οποίοι ενδέχεται να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- Κρατήστε παιδιά και παριστάμενους μακριά κατά τη διάρκεια χρήσης ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Οι αποσπάσεις μπορούν να γίνουν αιτία να χάσετε τον έλεγχο.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια.

- Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι συμβατές πρίζες, μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφύγετε την σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία και κουζίνες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. Η εισροή νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τις πιθανότητες ηλεκτροπληξίας.

- Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για μεταφορά, τράβηγμα ή αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Τα χαλασμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Πάντα να χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνδυασμό με συσκευή προστασίας διαρροής ρεύματος.
- Εάν η χρήση ηλεκτρικού εργαλείου σε εξωτερικό χώρο δεν μπορεί να αποφευχθεί, χρησιμοποιήστε μια παροχή ρεύματος εξοπλισμένη με διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD). Η χρήση διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. Ατομική ασφάλεια.

- Να είστε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν λειτουργείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου είναι αρκετή για να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.
- Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Πάντα να φέρετε προστασία ματιών. Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, κράνος, ή προστατευτικά ακοής που χρησιμοποιείται για τις κατάλληλες συνθήκες θα μειώσουν τους προσωπικούς τραυματισμούς.
- Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην απενεργοποιημένη θέση (OFF) προτού το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος. Η μεταφορά των ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλο στην σκανδάλη ή η σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων στην παροχή ρεύματος ενώ ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στην απενεργοποιημένη θέση (ON) γίνονται αιτία ατυχημάτων.
- Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ρύθμισης προτού ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Ένα κλειδί αφημένο πάνω σε περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό.
- Μην τεντώνετε. Διατηρείτε σωστό πάτημα και ισορροπία ανά πάσα στιγμή. Έτσι θα έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόσμενες συνθήκες.
- Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια μακριά από κινούμενα μέρη, καθώς μπορεί να πιαστούν σε αυτά και να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.
- Εάν παρέχονται διατάξεις για την σύνδεση εγκαταστάσεων απαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες και χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση τέτοιων συσκευών μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

4. Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικού εργαλείου.

- Μην ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας. Το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει την εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα στον ρυθμό λειτουργίας για τον οποίο είναι σχεδιασμένο.

- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν μπορεί να το ενεργοποιήσει και να το απενεργοποιήσει. Κάθε ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευάζεται.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την παροχή ρεύματος προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση, αντικατάσταση εξαρτημάτων ή αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων. Τέτοιου είδους προληπτικά μέτρα μειώνουν το ενδεχόμενο ακούσιας εκκίνησης του εργαλείου.
- Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή τις οδηγίες αυτές να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό εργαλείο. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια ανεκπαίδευτων χρηστών.
- Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για κακή ευθυγράμμιση ή εμπλοκή κινούμενων μερών, θραύση εξαρτημάτων ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν έχει υποστεί βλάβη, φροντίστε για την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου προτού το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακώς συντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.
- Φροντίστε για την επιθεώρηση και επισκευή του εργαλείου σας από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά. Τα σωστά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία με αιχμηρές άκρες είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν εμπλοκή και πιο εύκολα στο χειρισμό τους.
- Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα κ.λπ., σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και με τον τρόπο που προορίζεται για τον συγκεκριμένο τύπο ηλεκτρικού εργαλείου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για λειτουργίες διαφορετικές από τις προοριζόμενες μπορεί να επιφέρει επικίνδυνες καταστάσεις.

5. Χρήση και φροντίδα εργαλείου μπαταρίας.

- Επαναφορτίστε χρησιμοποιώντας μόνο τον φορτιστή που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής ο οποίος είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλον τύπο μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να επιφέρει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
- Όταν μια μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε τη μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών της. Η βραχυκύκλωση των τερματικών της μπαταρίας μπορεί να επιφέρει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- Υπό καταχρηστικές συνθήκες, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή υγρού από την μπαταρία. Αποφύγετε την οποιαδήποτε επαφή. Εάν υπάρξει επαφή κατά λάθος, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, επιπρόσθετα αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό που βγαίνει από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.

6. Επισκευή.

- Φροντίστε για την επισκευή του ηλεκτρικού σας εργαλείου από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών με χρήση ταυτόσημων μόνο ανταλλακτικών εξαρτημάτων. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο παροχής ρεύματος. Αυτά είναι διαθέσιμα στον κατασκευαστή ή στο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. Η αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

1.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η ακατάλληλη χρήση του μηχανήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόκληση σοβαρών υλικών ζημιών και / ή τραυματισμού.
- Μην αφήνετε ή μην διατηρείτε το μηχάνημα χωρίς φόρτιση, να απενεργοποιείτε το μηχάνημα όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται. Μην τοποθετείτε τοξικά χημικά υγρά και να φυλάσσετε το μηχάνημα σε χώρο μακριά από το φως του ήλιου.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά και μην αποσυναρμολογείτε το μηχάνημα.
- Η μονάδα θα πρέπει να καθαρίζεται διεξοδικά μετά από κάθε χρήση προς αποφυγή διάβρωσης.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση ειδικών χημικών υγρών όπως υψηλά επίμονων και πολύ τοξικών φυτοφαρμάκων.
- Ποτέ μην ψεκάζετε επάνω σε ανθρώπους, ζώα ή τροφές.
- Κρατάτε παιδιά και ζώα μακριά από το μηχάνημα.
- Μην εκκινείτε τον ψεκαστήρα χωρίς υγρό μέσα στη δεξαμενή χημικής ουσίας.
- Απαιτείται η χρήση κατάλληλης μάσκας και γαντιών, ποτέ μην λειτουργείτε το μηχάνημα με γυμνό σώμα.
- Το μηχάνημα αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ψυχικά ασταθή άτομα ή άτομα με σοβαρές ασθένειες, από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, εγκύους και άτομα που δεν φέρουν τις κατάλληλες γνώσεις για τη χρήση του.
- Μετά το πέρας της εργασίας ψεκασμού, φροντίστε να πλυθείτε καλά και να πλύνετε τον ρουχισμό σας.
- Απαιτείται αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας του κατασκευαστή του φυτοφαρμάκου όταν διαχειρίζεστε φυτοφάρμακα.
- Πάντα να ψεκάζετε χρησιμοποιώντας συνεχή κίνηση ταλάντευσης από δεξιά προς τα αριστερά και αντίστροφα. Ο συνεχής ψεκασμός σε ένα σημείο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά.
- Ποτέ μην ψεκάζετε κόντρα στον άνεμο και να διατηρείτε μία γωνία προς τα πάνω 15°.
- Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού πάντα να ταλαντεύετε τον αυλό για να αυξήσετε το εύρος ψεκασμού. Ο ρυθμός περπατήματος θα πρέπει να ταιριάζει πάντα με τον ρυθμό ταλάντευσης, ενώ θα πρέπει να κινείστε κατά τη φορά του ανέμου.

- Φροντίστε να πραγματοποιείτε την εργασία ψεκασμού σας με κρύο καιρό και χαμηλή ένταση ανέμου, π.χ. νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Έτσι μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η εξάτμιση και η παράσυρση της χημικής ουσίας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το αποτέλεσμα προστασίας.
- Εάν ο χειριστής νιώσει πονοκέφαλο ή αισθανθεί ζάλη, θα πρέπει να σταματήσει την εργασία του αμέσως και να απευθυνθεί άμεσα στον ιατρό του.
- Μετά την απενεργοποίηση του μηχανήματος, πιέστε το διακόπτη της χειρολαβής αρκετές φορές για να ψεκάσετε το υπολειπόμενο χημικό διάλυμα.
- Να ελέγχετε τις απαιτήσεις χρήσης του χημικού υγρού προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς σε άλλα άτομα και στο περιβάλλον.
- Η εργασία ψεκασμού θα πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες της χημικής ουσίας.
- Θα πρέπει να εκκινώνετε όλο το υγρό που βρίσκεται στο εσωτερικό του μηχανήματος προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα όταν αυτό φυλάσσεται σε ψυχρό χώρο.
- Η μπαταρία θα πρέπει να είναι επαρκώς φορτισμένη πριν την αποθήκευση, ιδιαίτερα μετά από χρήση.

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Χειρολαβή μεταφοράς
2. Σύνδεση σωλήνας ψεκασμού
3. Διακόπτες ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
4. Ένδειξη τάσης μπαταρίας
5. Θύρα φόρτισης μπαταρίας
6. Σωλήνα παροχής υγρού ψεκασμού
7. Φίλτρο υγρού ψεκασμού
8. Είσοδος παροχής υγρού ψεκασμού

3. ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη φόρτιση της μπαταρίας, να χρησιμοποιείτε πάντα τον φορτιστή που συνοδεύει το ψεκαστικό συγκρότημα. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου φορτιστή, ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη μπαταρία και να οδηγήσει σε πρόκληση έκρηξης, υλικών ζημιών και / ή σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μια καινούργια μπαταρία δεν είναι φορτισμένη πλήρως και ως εκ τούτου πρέπει να φορτιστεί προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για πρώτη φορά.
- Η μπαταρία θα πιάσει ην μέγιστη απόδοση της μετά το πέρας 4 ή 5 κύκλων πλήρους φόρτισης / εκφόρτισης.

Για να φορτίσετε τη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες ενεργοποίησης / απενεργοποίησης βρίσκονται στην απενεργοποιημένη θέση και συνδέστε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης μπαταρίας (5).

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Συνδέστε το ένα άκρο της σωλήνας παροχής υγρού ψεκασμού (6) στο φίλτρο υγρού ψεκασμού (7) και το άλλο άκρο στην είσοδο παροχής υγρού ψεκασμού (8).
2. Τοποθετήστε το άκρο της σωλήνας ψεκασμού που είναι συνδεδεμένο με το φίλτρο υγρού ψεκασμού, μέσα στο δοχείο / δεξαμενή του υγρού ψεκασμού.
3. Συνδέστε το ένα άκρο της σωλήνας ψεκασμού στο σύνδεσμο σωλήνας ψεκασμού (2).
4. Συνδέστε το άλλο άκρο της σωλήνας ψεκασμού στο πιστόλι ψεκασμού.

5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Προτού ενεργοποιήσετε το ψεκαστικό συγκρότημα, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες συνδέσεις και ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη για την εργασία που θέλετε να πραγματοποιήσετε.

Για να ενεργοποιήσετε το ψεκαστικό συγκρότημα, θέστε τον δεξιό διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στην ενεργοποιημένη θέση "I" (λειτουργία μονής αντλίας), ή για τις περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερη ισχύς ψεκασμού, θέστε και τους δύο διακόπτες ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στην ενεργοποιημένη θέση (λειτουργία διπλής αντλίας).

Για να απενεργοποιήσετε το ψεκαστικό συγκρότημα, θέστε και τους δύο διακόπτες ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, στην απενεργοποιημένη θέση "O".

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Φροντίστε να έχετε φορτίσει την μπαταρία επαρκώς προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
2. Πριν την χρήση ψεκάστε με καθαρό νερό ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει διαρροή.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά όπως δυνατά οξέα, δυνατής βάσης και εύφλεκτα υλικά.
4. Μην λειτουργείτε το ψεκαστικό αυτό σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 45°C ή που είναι χαμηλότερη από 10°C.
5. Μόλις τελειώσει το ψεκαστικό υλικό από τη δεξαμενή, απενεργοποιήστε το μηχάνημα αμέσως καθώς σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στις αντλίες.

7. ΣΕΡΒΙΣ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σε κάθε επικοινωνία σας με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο / κέντρο τεχνικής υποστήριξης, και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε όπως αναφέρετε τον σχετικό κωδικό που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος, δίπλα ή κάτω από το μοντέλο (βλ. παράδειγμα ακόλουθης Εικόνας).



8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Καθαρίστε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες από την επιφάνεια του μηχανήματος χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανί.
2. Ελέγξτε τις συνδέσεις και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή.
3. Ξεπλύνετε εσωτερικά τα διάφορα μέρη της αντλίας (φίλτρο, σωλήνες, αντλίες, πιστόλι ψεκασμού), τοποθετώντας τη σωλήνα παροχής υγρού μέσα σε ένα δοχείο με επαρκή ποσότητα νερού και λειτουργώντας το μηχάνημα έως ότου από το πιστόλι να εξέρχεται μόνο καθαρό νερό.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των πλαστικών μερών του ψεκαστικού συγκροτήματος, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί σοβαρή ζημιά στο ψεκαστικό συγκρότημα.

9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για την αποθήκευση του μηχανήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες.

1. Καθαρίστε το μηχάνημα βάσει των ανωτέρω οδηγιών.
2. Αποθηκεύστε το μηχάνημα μακριά από το φως του ηλίου σε δροσερό, στεγνό και καλά εξαεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά.
3. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, να φορτίζετε τη μπαταρία κάθε 2 με 3 μήνες

10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός	621224
Μοντέλο	KF-X-A
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Χωρητικότητα μπαταρίας	12 Ah
Μέγιστη πίεση	8 bar
Μέγιστη ροή	8 lt/min

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Κατασκευάζεται από την: Taizhou Kaifeng Plastic & Steel Co., Ltd., No. 819 South Rd of Jiutang, Sanjia Jiajiang District, Taizhou, Zhejiang, P.R.C.

11. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο κατασκευαστής δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις των οδηγιών της Ε.Ε. που αφορούν το εν λόγω προϊόν και ικανοποιεί τα σχετικά πρότυπα που εφαρμόζονται για αυτό, ώστε να φέρει την κατάλληλη σήμανση / πιστοποίηση CE. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην αναλυτική Δήλωση Συμμόρφωσης που συνοδεύει το προϊόν.

12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η UNIMAC A.E. διασφαλίζει τους αγοραστές για την καλή ποιότητα του προϊόντος και παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του. Η δήλωση αυτή και οι όροι της εγγύησης αναφέρονται επιπρόσθετα των συμβατικών υποχρεώσεων του κατασκευαστή έναντι του καταναλωτή και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά του που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι:

– **12 μήνες** για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική ή εμπορική χρήση και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.

– **24 μήνες** για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ερασιτεχνική χρήση από καταναλωτές.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό αγοραστή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης είναι η προσκόμιση του σχετικού παραστατικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο) όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο τύπος/κωδικός του προϊόντος και η ημερομηνία αγοράς του.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα και τις συσκευές που έχουν πωληθεί και εγκατασταθεί εντός της Ελλάδος.

Εάν το προϊόν καταστεί ελαττωματικό λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, ή αστοχίας υλικού εντός της χρονικής διάρκειας της εγγύησης και υπό ορθή χρήση αυτού, αναλαμβάνουμε το κόστος αποκατάστασης του σφάλματος του προϊόντος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της UNIMAC είτε να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη του ή κατά τη δική της εκτίμηση να αντικαταστήσει πλήρως το προϊόν εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

Τα αντικατασταθέντα μέρη ή προϊόντα περιέχονται στην ιδιοκτησία της UNIMAC A.E.

Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται στο τμήμα τεχνικού ελέγχου της UNIMAC A.E. όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διάγνωση, επισκευή και δοκιμή του προϊόντος και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής/παραλαβής του προϊόντος βαρύνουν τον πελάτη. Η ανταπόκριση στην παροχή εγγύησης γίνεται βάση των ισχυουσών αναγκών και των διαθέσιμων μέσων. Η UNIMAC δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των σφαλμάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ωστόσο δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της που οφείλονται σε τρίτους ή σε εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση τα μέρη εκείνα που θα παρουσιάσουν βλάβη εξαιτίας αμέλειας, μη ορθής χρήσης ή/και κατάχρησης του προϊόντος, μη σωστή τήρηση του προγράμματος συντήρησης, λανθασμένης εγκατάστασης ή συναρμολόγησης, επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κακής μεταφοράς και όταν οι συνθήκες δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι το ελάττωμα οφείλεται καθαρά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Παύει η ισχύς της εγγύησης όταν γίνουν επεμβάσεις στην συσκευή χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή, όταν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία που αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει το προϊόν, όταν η χρήση του προϊόντος δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του (π.χ. επαγγελματική χρήση καταναλωτικών προϊόντων). Επίσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση ζημιές που ενδεχομένως προκληθούν από ατύχημα, ακραία φυσικά φαινόμενα (π.χ. κεραυνό, πλημμύρα, σεισμό, πυρκαγιά, παγετό κ.λπ.), από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσίας διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη, από τη χρήση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου, κακό χειρισμό ή ρύθμιση της συσκευής, πλημμελή συντήρηση, κακό καθαρισμό ή μη ορθή αποθήκευση.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος καθαρισμού, προγραμματισμένης και απαραίτητης για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος συντήρηση, εγκατάστασης, ρύθμισης, επίδειξης ή εκπαίδευση του τρόπου λειτουργίας του προϊόντος.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν, άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα, ζώα, ή πράγματα σαν συνέπεια της μη τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο και αφορούν στη σωστή χρήση, συντήρηση και εγκατάσταση της συσκευής. ή λόγω καθυστερήσεων της αποκατάστασης της βλάβης. Επίσης δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόντα κέρδη από τη μη λειτουργία του προϊόντος λόγω βλάβης. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας λόγω εγγύησης δε μπορεί να υπερβαίνει την αξία του μηχανήματος που καλύπτει η εγγύηση.

Εξαιρούνται της εγγύησης τα μέρη εκείνα που φθίρονται φυσιολογικά κατά τη χρήση του προϊόντος (π.χ. ψήκτρες -καρβουνάκια-, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τροχοί, πέλματα, στεγανωτικά μέσα, λιπαντικά, σπινθηριστές -μπουζί-, χειρόμυζες, φίλτρα, καλώδια, σωλήνες, κοπτικά εξαρτήματα, κ.λπ.) όπως και τα μέρη που πρέπει να αντικατασταθούν σύμφωνα με το οριζόμενο από τον κατασκευαστή ή την κοινή πρακτική πρόγραμμα συντήρησης εντός του χρόνου της εγγύησης.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Η εταιρεία μετά την λήξη της εγγύησης θα εξακολουθεί να παρέχει service με τα γνήσια ανταλλακτικά στα προϊόντα και στις συσκευές, για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής του προϊόντος, με την ανάλογη χρέωση εργασίας, ανταλλακτικών και εξόδων αποστολής.