



Built to last.

PRO



BVC5500
038160

EN IT
EL BG
RO HR




v2.2



WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM



A



Οδηγίες ασφαλείας

Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα.

- Προσοχή! Πριν από τη συναρμολόγηση και την ενεργοποίηση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας.
- Ελέγξτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλη πρίζα 220-240volt, 50Hz.
- Ελάχιστη ασφάλεια προστασίας 13A.
- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής από την πρίζα όταν: η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πριν από οποιαδήποτε εργασία αφαίρεσης τμημάτων, πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.
- Ποτέ μην καθαρίζετε χρησιμοποιώντας διαλύτες ή άλλα διαβρωτικά ή εύφλεκτα υλικά.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Όταν η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση, μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση από την συσκευή.
- Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην καταστραφεί από πάτημα, σύνθλιψη, τέντωμα κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί εάν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι σε άριστη κατάσταση.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις του κατασκευαστή προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε την σκούπα για την αναρρόφηση αναμμένων σπירתων, πυρακτωμένων υλικών, στάχτης, αποσιγάρων, εύφλεκτων, διαβρωτικών υλικών ή εκρηκτικές ουσίες, ατμούς και υγρά.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση σκόνης που είναι επιβλαβής για την υγεία.
- Αποθηκεύστε την συσκευή σε χώρο με χαμηλά ποσοστά υγρασίας.
- Μην λειτουργείτε μια συσκευή που έχει υποστεί βλάβη.
- Επισκευάστε την σκούπα μόνο στο εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις.
- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την εκτέλεση προβλεπόμενων εργασιών.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε σκάλες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του κατασκευαστή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η προστασία IPX4 παρέχεται μόνο αν συνδέσετε ένα βύσμα IPX4 στην πρίζα της συσκευής ή αν το κάλυμμα της πρίζας είναι κλειστό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς	1600 W
Αναρρόφηση	18 kPa
Χωρητικότητα κάδου	50 lt
Διάμετρος σωλήνα	32 mm
Άλλα χαρακτηριστικά:	• Λειτουργία φυσητήρα • Φίλτρο HEPA • Λειτουργία αναρρόφησης Υγρών/στερεών • Πρίζα ηλεκτρικών εργαλείων
Περιλαμβάνει:	2μχ μεταλλικοί σωλήνες, ακροφύσιο ακμών, πέλμα δαπέδου, 1,5m εύκαμπτος σωλήνας, σακούλα σκόνης, φίλτρο

Περιγραφή βασικών τμημάτων (Εικ. Α)


- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Χειρολαβή | 9. Περιστρεφόμενος τροχός |
| 2. Διακόπτης ON/OFF | 10. Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης |
| 3. Πάνω τμήμα | 11. Σωλήνας αναρρόφησης (κοντάρι) |
| 4. Κάλυμμα φίλτρου | 12. Είσοδος αέρα |
| 5. Βαλβίδα ασφαλείας με πλωτήρα | 13. Μεγάλο ακροφύσιο αναρρόφησης |
| 6. Μάνδαλο ασφάλισης | 14. Σακούλα συλλογής |
| 7. Κάδος | 15. Αναρρόφηση υγρών |
| 8. Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα | 16. Ακροφύσιο για εσοχές |

* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφαλείας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.


* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη-προβλεπόμενο εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή ακόμα και σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδεμία ευθύνη φέρει για τραυματισμούς και βλάβες που προκύπτουν από την χρήση μη προβλεπόμενου εξοπλισμού.

Οδηγίες συναρμολόγησης




Λειτουργία αναρρόφησης υγρών




- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα πριν αλλάξετε το φίλτρο (Εικόνα 1).
- Αφαιρέστε το παρεχόμενο αφρώδες πλαστικό φίλτρο πάνω από το κάλυμμα του φίλτρου (Εικόνα 2) για εργασίες όπου απαιτείται αναρρόφηση υγρών.
- Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα και ενεργοποιήστε την σκούπα μέσω του διακόπτη (Εικόνα 4 & 5a ή 5b).
- Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση "I" για να ενεργοποιήσετε την σκούπα και αντίστοιχα στην θέση "O" για να την απενεργοποιήσετε.
- Στην θέση "II" τίθεται σε λειτουργία η σκούπα και ταυτόχρονα τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα το συνδεδεμένο, μέσω της ενσωματωμένης πρίζας, ηλεκτρικό εργαλείο. Η ηλεκτρική σκούπα συνεχίζει να λειτουργεί για 3-5 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Προσοχή! Η σακούλα συλλογής της σκόνης δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε συνδυασμό με την λειτουργία αναρρόφησης υγρών.

Λειτουργία αναρρόφησης στερεών



- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα πριν αλλάξετε το φίλτρο (Εικόνα 1), στη συνέχεια βγάλτε τη σακούλα και αδειάστε τη σκόνη ή αντικαταστήστε τη σακούλα. Τοποθετήστε τη σακούλα συλλογής της σκόνης στην υποδοχή (εικόνα 2) για καθαρισμό με λειτουργία αναρρόφησης στερεών.
- Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα και ενεργοποιήστε την συσκευή μέσω του διακόπτη (εικόνα 5 & 6a ή 6b).
- Στην θέση "II" τίθεται σε λειτουργία η σκούπα και ταυτόχρονα τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα το συνδεδεμένο, μέσω της ενσωματωμένης πρίζας, ηλεκτρικό εργαλείο. Η ηλεκτρική σκούπα συνεχίζει να λειτουργεί για 3-5 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Προσοχή! Η σακούλα συλλογής της σκόνης είναι κατάλληλη μόνο για την αναρρόφηση στερεών σωμάτων/υλικών.

Καθαρισμός-Συντήρηση



Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης (Εικόνα 1).

Αφαιρέστε το αφρώδες πλαστικό φίλτρο (Εικόνα 3) και πλύνετε με νερό (Εικόνα 5).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του φίλτρου. Το φίλτρο πρέπει να στεγνώσει καλά προτού θέσετε σε λειτουργία την συσκευή εκ νέου.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά, το εργαλείο πρέπει να παραδίδεται σε στερεά συσκευασία. Η συσκευασία καθώς και η μονάδα και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά και μπορούν να απορριφθούν αναλόγως. Τα πλαστικά εξαρτήματα του εργαλείου φέρουν σήμανση ανάλογα με το υλικό τους, γεγονός που καθιστά δυνατή την απομάκρυνση φιλικών προς το περιβάλλον και διαφοροποιημένων λόγω των διαθέσιμων εγκαταστάσεων συλλογής.



Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να επιστρέφονται σε μια περιβαλλοντικά συμβατή εγκατάσταση ανακύκλωσης.